

Pose en rénovation ou dépose totale : choisir sa méthode

Comprendre la méthode proposée sur votre devis, et en discuter avec votre poseur.

L'ESSENTIEL

- 01 Pose en rénovation : le nouveau cadre se fixe sur l'ancien dormant, conservé.
- 02 Dépose totale : toute l'ancienne fenêtre est retirée, dormant compris.
- 03 La rénovation suppose un dormant sain, droit et bien fixé au mur.
- 04 Le choix se fait fenêtre par fenêtre : une même maison peut combiner les deux méthodes.

LES DEUX MÉTHODES EN UN COUP D'OEIL

CRITÈRE	POSE EN RÉNOVATION	DÉPOSE TOTALE
Ancien dormant	Conservé	Retiré
Clair de vitrage	Un peu réduit	Maximal
Durée par fenêtre	Environ une demi-journée	Environ une journée
Budget	€	€€

À VÉRIFIER AVEC VOTRE POSEUR

- ☐ L'état de chaque dormant : bois sain, pas de pourriture ni de jeu
- ☐ La méthode retenue pour chaque fenêtre, écrite sur le devis
- ☐ Les finitions prévues : habillages, reprises, peinture
- ☐ Si le permis de construire date d'avant juillet 1997 : la question de l'amiante

L'ASTUCE DU POSEUR

Demandez au relevé pourquoi un dormant est jugé sain ou non : un bon poseur vous le montre sur place.

Un projet ? Visite technique et devis gratuits.

06 47 51 38 72 • contact@renovo-menuiseries.fr

RENOVO MENUISERIES • LA GRANDE-MOTTE

Le guide complet : renovo-menuiseries.fr/conseils/pose-renovation-ou-depose-totale