

Condensation sur les fenêtres : identifier et traiter

Repérez où se forme la buée avant d'appeler un poseur : c'est elle qui donne la cause.

L'ESSENTIEL

- 01 Buée côté pièce : l'air intérieur est trop humide, la ventilation ne suffit pas.
- 02 Buée côté rue le matin : normal sur un vitrage très isolant, elle part seule.
- 03 Buée entre les verres : le vitrage a perdu son étanchéité, il faut le remplacer.
- 04 Des fenêtres neuves et étanches demandent une ventilation qui fonctionne.

LIRE SA CONDENSATION

OÙ	CAUSE	QUE FAIRE
Côté pièce	Air intérieur trop humide	Aérer, vérifier la ventilation
Côté rue, le matin	Vitrage très isolant	Rien, elle part seule
Entre les verres	Scellement rompu	Remplacer le vitrage
Bas du vitrage seulement	Bord du vitrage plus froid	Aérer, surveiller

À VÉRIFIER CHEZ VOUS

- ☐ Les bouches d'extraction de la cuisine et de la salle de bains aspirent bien
- ☐ Les entrées d'air des fenêtres ou des murs ne sont ni bouchées ni obstruées
- ☐ Le linge ne sèche pas dans une pièce fermée
- ☐ Les pièces sont aérées quelques minutes chaque jour, même en hiver
- ☐ Aucune buée n'est piégée entre les deux verres du vitrage

L'ASTUCE DU POSEUR

Essuyez l'eau qui coule en bas des vitrages au lieu de la laisser stagner : elle finit par tacher les joints et abîmer les appuis en bois.

Un projet ? Visite technique et devis gratuits.

06 47 51 38 72 • contact@renovo-menuiseries.fr

RENOVO MENUISERIES • LA GRANDE-MOTTE

Le guide complet : renovo-menuiseries.fr/conseils/condensation-fenetre